

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:

German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



75 SP-01 SHADOW



ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



SICHERUNG

Die Waffe ist gesichert, wenn sich der Sicherungshebel in der oberen Position befindet und der rote Punkt nicht zu sehen ist.

Entsichern Sie die Waffe, indem Sie den Sicherungshebel nach unten drücken. Die Waffe ist entsichert, wenn der rote Punkt sichtbar ist.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



MAGAZIN LADEN

1. Drücken Sie den Magazinriegelungs-Knopf (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Drehen Sie das Magazin, so dass der Magazinboden nach oben zeigt. Befüllen Sie das Magazin wie im Bild gezeigt über das Ventil mit einem geeigneten Airsoft-Gas. **HINWEIS: NICHT RAUCHEN, KEIN OFFENES FEUER.**
3. Ziehen Sie die Magazinfeder nach unten.
4. Befüllen Sie das Magazin mit 6mm BBs. Wir empfehlen die Verwendung eines Speedloaders (nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Legen Sie das Magazin wieder in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches 'Klicken' zu hören.


ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN. ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT!



HOP-UP EINSTELLEN



1. Entfernen Sie das Magazin. Ziehen Sie den Schlitten zurück bis die ersten (kleinsten) Rillen auf der linken Seite der Pistole übereinanderstehen. Halten Sie den Schlitten an der Position.
2. Drücken Sie nun den Stift an der rechten Seite der Pistole ein und entnehmen diesen.
3. Entfernen Sie den Schlitten komplett vom Griffstück, indem Sie den Abzug betätigen und den Schlitten nach vorne ziehen.
4. Drehen Sie die Hop-Up-Einstellschraube nach und nach und feuern Sie ein oder zwei Schüsse ab, um den Effekt zu sehen. Passen Sie die Einstellung weiter an, bis die BBs gerade/horizontal fliegen.
5. Um die Pistole wieder zusammenzubauen, schieben Sie den Schlitten wieder auf das Griffstück. Halten Sie den Schlitten hinten so, dass der Stift in das Loch passt und die kleinen Rillen im Schlitten übereinanderstehen und drücken Sie den Stift wieder rein.




SCHIESSEN

Um die Waffe abzufeuern entsichern Sie die Waffe (A), ziehen Sie den Schlitten anach hinten (B) und betätigen Sie den Abzug (C).

SICHERN SIE DIE WAFFE SOFORT NACH DEM SCHIESSEN! ZIELEN SIE NIEMALS AUF MENSCHEN ODER TIERE!



REINIGUNG DER WAFFE



1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

TECHNISCHE DATEN

System	Gas Blow Back
Kaliber	6mm
Munitionstyp	0,20 g BBs
Magazinkapazität	26 Schuss
Abzug	Single-/Double-Action
Gewicht	1.105 g
Länge	212 mm
Energie	< 1,0 Joule
Art.Nr.	18409